



**TRYGG OCH SÄKER
ELFÖRSÖRJNING**



Postadress

Malungs Elnät AB
Box 4
782 21 MALUNG

Besöksadress

Östra Bangatan 7
782 34 MALUNG

Telefon växel

0280-442 00

Telefon kundtjänst

0280-442 20

Fax

0280-442 10

Org. nr

556527-4817

www.malungselnat.se

Mikroproduktion.

För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha en installerad effekt på 43,5 kilowatt (kW) och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A). Uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret måste vara större än den producerade elenergin och är en grundläggande förutsättning för alla mikroproducenter.

Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet samt vara försedd med skydd som säkerställer att växelriktaren bortkopplas vid spänningsbortfall i elnätet.

Vi rekommenderar alltid att du väljer en trefasig produktionsanläggning. Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig rekommenderar vi att den skall vara på högst 3 kW. Produktionsanläggningen skall anslutas till elnätet via egna grupsäkringar i elcentral.

Din produktionsanläggning måste ha samma anslutningspunkt som ditt ordinarie uttagsabonnemang, samma elmätare och samma huvudsäkring. Du betalar inget för inmatningsabonnemanget som krävs för produktion.

Installation av mikroproduktionsanläggning.

Före installationen.

I god tid före installationen av anläggningen måste en behörig elinstallatör lämna in en Föranmälan till Malungs Elnät, minst 4 veckor före planerad installation.

I samband med att Föranmälan skickas in så skall även blanketten ”Anmälan om anslutning av mikroproduktion” bifogas anmälan. Där skall ingå bland annat tillverkarens uppgifter om storlek på anläggningen, CE-märkning och reläskyddsinställningar.

Efter installationen.

När mikroproduktionsanläggningen är installerad så skall elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till Malungs Elnät. Vi kollar då om din elmätare klarar både uttag av el och inmatning till elnätet. Om mätaren måste bytas ut så står elnätsbolaget för mätarbytet och den nya mätaren.